



Hornomicroonda

(Recipe book not included)

NOTE: CLEAN BEFORE USE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, lesiones o exposición a energía de microondas excesiva:

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.
- Lea y siga las específicas en la sección **PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA**.
- Utilice este aparato solamente para el fin previsto, como se describe en este manual. No utilice químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar, secar o cocinar alimentos y bebidas y no está diseñado para usarse en n laboratorio ni para uso industrial.
- Este electrodoméstico sólo debería ser reparado por personal técnico con calificación. En caso de necesitar una evaluación, reparación o ajuste, comuníquese con el servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN

- Instale o ubique este aparato únicamente de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
- Este aparato debe contar con una conexión a tierra. Conecte sólo a un tomacorriente con adecuada conexión a tierra. Ver la sección **INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA**.
- Asegúrese de colocar la superficie frontal de la puerta a 3 pulgadas o más atrás del extremo superior de la mesada, a fin de evitar caídas accidentales del electrodoméstico durante su uso normal.
- Espacios recomendados: 3 pulgadas a cada lado, 3 pulgadas sobre la parte superior y 1 pulgada en la parte trasera.
- No utilice este aparato si tiene el cable eléctrico o el enchufe dañados, si no funciona bien o si ha sufrido una avería o una caída.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador de encimera.
- No sumerja el cable eléctrico o el enchufe en agua.
- No cubra ni bloquee ninguna apertura de este aparato.
- No almacene este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, cerca de un lavabo o lugares similares.

ADVERTENCIA

Continuado

USO

- No use el horno sin el plato giratorio en su posición. El plato giratorio no deberá tener restricciones, de modo que pueda girar.
- No se deberá introducir comida ni utensilios metálicos de tamaño excesivo en un horno microondas/ por convección, ya que incrementan el riesgo de descargas eléctricas y esto podrá ocasionar un incendio.
- No use productos de papel en el horno cuando el electrodoméstico sea operado en cualquier modo de cocción, excepto en la cocción "sólo con microondas".
- Asegúrese de que todos los utensilios usados en el horno microondas sean para uso en el mismo. Se pueden usar la mayoría de las cazuelas de vidrio, platos de cocción, tazas graduadas, tazas para postre, vajillas de cerámica o cubiertos de porcelana que no poseen bordes metálicos o vidriados con un brillo metálico, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- No almacene ningún elemento directamente sobre la superficie del horno de microondas cuando éste se encuentre en funcionamiento.
- Algunos productos tales como huevos enteros y contenedores sellados (por ejemplo, frascos sellados) son propensos a explotar y no deben calentarse en este horno. Tal uso del horno puede resultar en lesiones personales.
- No cocine demasiado las patatas. El deshidratado y incendiarse.
- No cubra el estante o cualquier parte del horno microondas con papel de aluminio. Esto ocasionará un sobrecalentamiento del horno microondas/ por convección.
- Cocine a fondo la carne de res o ave la carne de res a por los menos una temperatura INTERNA de 160° F y carne de ave a por lo menos una temperatura INTERNA de 180° F. Cocinar a estas temperaturas generalmente protege contra enfermedades causadas por los alimentos.

LIMPIEZA

- Desconecte el enchufe antes de realizar la limpieza.
- Mantenga el horno libre de acumulación de grasa.
- No limpie con almohadillas metálicas para fregar. El calor extremo podrá eliminar piezas de la base y tocar partes eléctricas que involucren el riesgo de descargas eléctricas.
- Al limpiar superficies de puerta y horno que se unen al cerrar la puerta, use sólo jabones o detergentes suaves y no abrasivos, aplicando los mismos con una esponja limpia o tela suave. .


AGUA SOBRECALENTADA

- Líquidos, tales como agua, café o té, son capaces de sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin parecer que estén hirviendo. No siempre hay burbujeo o hervor visible cuando se saca el recipiente del horno microondas. **ESTO PUEDE RESULTAR EN LA EBULLICIÓN REPENTINA DE LÍQUIDOS MUY CALIENTES CUANDO SE MUEVE EL RECIPIENTE O SE INSERTA UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.**
- Para reducir el riesgo de lesión física:
 - No sobrecaliente el líquido.
 - Revuelva el líquido antes y a la mitad del tiempo de calentamiento.
 - No utilice recipientes con costados rectos y cuellos angostos.
 - Después de calentar el recipiente, déjelo en el horno microondas por un período corto de tiempo antes de sacarlo.
 - Tenga extrema precaución cuando introduzca una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

ADVERTENCIA

El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar riesgos de descargas eléctricas.



Asegúrese de contar con una conexión a tierra adecuada antes de usar.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Si se produjera un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proveer un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable de corriente que dispone de un hilo para toma de tierra con un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente que esté debidamente instalada y con salida a tierra.

Consulte con un electricista cualificado o un técnico de reparaciones si no entiende completamente las instrucciones sobre la toma de tierra, o si tuviese alguna duda sobre si su

aparato está debidamente conectado a tierra. Si la toma de corriente es un modelo estándar de dos clavijas, es su responsabilidad personal y su obligación el reemplazarla por una toma adecuada para tres clavijas con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia debe cortar o quitar la tercera clavija (tierra) del cable de corriente.

Se brinda un cable de corriente corto para reducir riesgos que puedan resultar de enredos o tropiezos con un cable más largo. No recomendamos el uso de un cable de prolongación con este electrodoméstico. Si el cable de corriente es demasiado corto, haga que un electricista cualificado o un técnico de reparaciones instalen una toma de corriente cerca del electrodoméstico.

Para un mejor funcionamiento, enchufe este electrodoméstico en una toma de corriente exclusiva para evitar parpadeos de luz, fusibles quemados o que salte el diferencial.

MARCAPASOS

La mayoría de los marcapasos poseen protección contra interferencias de productos eléctricos, incluyendo microondas. Sin embargo, es aconsejable que los pacientes con marcapasos consulten a sus médicos ante cualquier duda.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- (a) No intente hacer** funcionar el horno con la compuerta abierta ya que ésto puede provocar exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no forzar ni dañar los seguros.
- (b) No coloque** ningún objeto entre la parte frontal del horno y la compuerta, ni permita que se acumulen residuos de producto limpiador o detergente, suciedad o polvo en las superficies de sellado.
- (c) No haga funcionar** el horno si se encuentra dañado. Es particularmente importante cerrar bien la compuerta
 - (1) la compuerta (doblada o curvada),
 - (2) las bisagras y pestillos (rotos o flojos),
 - (3) sellos de la compuerta y superficies de sellado.
- (d) El horno no debe** ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto por personal de mantenimiento calificado.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA POR RADIOFRECUENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) (EE.UU.)

Este equipo genera y utiliza energía de frecuencia ISM y si no es instalado y usado de forma adecuada, estando en estricto cumplimiento con las instrucciones del fabricante, podrá generar interferencia en la recepción de radio y televisión. Fue evaluado de acuerdo a su tipo y se comprobó que cumple con los límites establecidos para Equipos ISM, de acuerdo con la parte 18 de las Reglas de la FCC, que fueron diseñadas para brindar una protección razonable contra dichas interferencias en una instalación residencial. Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir tales interferencias.

Accesorios Opcionales

Modelos selectos son compatibles con el Kit para Colgar o con el Kit de Conversión para Empotrar, por un costo adicional a través de su proveedor de GE Appliances.

Modelo	KIT	Tipo	Color
GCHK07N1	JXA019K	Kit para Colgar	Acero Inoxidable
GCBK09N1	JX1095STBB	Kit Empotrable	Negro
	JX1095STSS		Acero Inoxidable

Funciones de Cocción

Las funciones podrán variar de acuerdo con el modelo.

Descongelar => Peso/Tiempo

Presione **Defrost**, ingrese el peso (en libras) y luego presione **Start**.

Consejos para la Descongelación por Peso:

- Retire la carne del paquete y coloque la misma en el plato de cocción segura del microondas.
- Cuando el horno dé la señal, dé vuelta la comida. Retire la carne descongelada o cubra las partes calientes con trozos pequeños de papel de aluminio.

- Luego de la descongelación, deje que ésta repose durante 5 minutos para completar la descongelación. Al asar durante un tiempo prolongado, se deberá dejar reposar la carne por unos 30 minutos.

- Para una descongelación consistente de comidas más grandes, tales como asado, use la función Time Defrost. Asegúrese de que las carnes grandes estén totalmente descongeladas antes de realizar la cocción.

- Presione **Defrost**. Cuando se indique, ingrese el tiempo y luego presione **Start** (Iniciar).

Consejos para la Descongelación por Tiempo:

- Una vez transcurrida la mitad del tiempo de descongelación seleccionado, dé vuelta la comida y separe o reorganice los trozos de comida para una descongelación más pareja. Cubra cualquier área caliente con trozos pequeños de papel de aluminio.
- Las comidas congeladas en papel o plástico se podrán descongelar en el paquete. Los paquetes cerrados se deberán cortar, perforar o ventilar LUEGO de que la comida se haya descongelado parcialmente. Los envases de plástico se deberán descubrir en forma parcial.
- Si la comida se encuentra en una envoltura de papel de aluminio, traslade la misma a un plato de uso seguro en el horno microondas.

Popcorn (Palomitas de Maíz)

Para uso con palomitas de maíz preempaquetadas para microondas. De ser necesario adicional tiempo de cocción, use **Add 30 seconds** (Agregar 30 segundos) y observe de forma detenida. **NOTA:** No use esta función dos veces seguidas en la misma porción de comida; esto podrá hacer que la comida se cocine de forma excesiva o que se queme.

Beverage (Bebida)

Presione el botón **Beverage** para calentar una taza de café u otra bebida.

Dependiendo de su modelo es posible que se deba ajustar el tamaño de la porción, ya que de otro modo el horno se iniciará inmediatamente.

Reheat (Recalentar)

Hace que la comida cocinada de forma previa vuelva a la temperatura para servirla. Presione **Reheat** y siga las instrucciones en pantalla (use la función para recalentar y las teclas numéricas para cambiar las selecciones) para seleccionar la comida/ cantidad deseada, y luego presione **Start** (comenzará de forma automática en algunos modelos).

Express Cook (Cocción Express) (1-6, Agregar 30 segundos, Micro Express + dial dependiendo del modelo)
Inicia de forma inmediata el horno microondas en el nivel de potencia 10 para el número de minutos seleccionado. Agregar 30 seg. o agregar 1 min. se podrán usar para incrementar el tiempo mientras el microondas está funcionando sin detener la cocción.

Time Cook (Cocción por Tiempo)

Permite el uso de un tiempo específico (Min. o Seg.) para cocinar la comida. Presione **Time Cook** para ingresar la duración deseada para la cocción y presione **Start**.

Power Level (Nivel de Potencia)

Los niveles de potencia variables le suman flexibilidad a la cocción en el microondas. Los niveles de potencia se podrán ajustar al programar **Time Cook**. La mayoría de las cocciones se harán en HI, lo cual le brinda el 100% de potencia.

Algunas comidas podrán tener mejor sabor, textura o aspecto si se usa una de las configuraciones inferiores. Use un nivel de potencia inferior al cocinar comidas con tendencia a hervir, tales como papas en escalope.

Estos son algunos ejemplos de usos sobre diferentes niveles de potencia:

Nivel de Potencia 10: Pescado, tocino, vegetales, líquidos en hervor.

Nivel de Potencia 7: Cocción suave de carne y ave; charolas para hornear y recalentar.

Nivel de Potencia 5: Cocción lenta y ablandamiento para guisados y cortes de carne menos tiernos.

Nivel de Potencia 3: Descongelar; hervir a fuego lento; platos delicados.

Nivel de Potencia 1: Mantener la comida caliente; ablandar la manteca.

Funciones sin Cocción... Funciones del control que no cocinan la comida.

Set Clock (Configuración del Reloj)

• Se trata de un reloj estándar de 12 horas (12:00 – 11:59). Para realizar la configuración – presione **Set Clock** (Configuración del Reloj), (seleccione AM o PM en algunos modelos), use **Settings** (Configuraciones), **Set Clock** (Configuración del Reloj), o **Start** (Iniciar) para aceptar la hora.

Control Lock-Out (Bloqueo del Control)

• Usted puede bloquear el panel de control para limpiar las unidades. Para bloquear o desbloquear los controles, mantenga presionado el botón "0" durante unos tres segundos. Cuando el panel de control esté bloqueado, en la pantalla se visualizará "LOCKED" o "LOC" (Bloqueado).

Timer (Temporizador)

• Funciona como un temporizador por minutos y puede ser usado en cualquier momento, incluso cuando el horno está en funcionamiento. Ingrese la hora en Minutos y Segundos antes de presionar **Timer** nuevamente para indicar la duración de la cuenta regresiva. Cuando el tiempo concluya, el temporizador emitirá una señal. Para apagar la señal del temporizador, presione **Timer**.

Funcionamiento de la Puerta del Horno con Seguridad para Niños

Para desbloquear y abrir la puerta:

1. Ubique y presione el botón **Start/Pause** (Iniciar/ Pausar) o **Cancel/Off** (Cancelar/ Apagar).

– **Start/Pause** pausará el ciclo de cocción actual.

– **Cancel/Off** borrará el ciclo de cocción actual.

Nota: La puerta permanecerá desbloqueada durante 10 segundos.

2. Presione el botón **Door Latch Release** (Liberar el Botón del Pestillo) (botón frontal) o presione sobre la manija, dependiendo del modelo.

Nota: La puerta permanecerá desbloqueada hasta que se reinicie un ciclo de cocción o hasta que se inicie un nuevo ciclo.

Conversión al Funcionamiento con la Puerta de Horno Microondas Estándar

• En aquellos hogares donde no haya niños pequeños o en aquellos donde adultos con limitaciones físicas encuentran difícil operar el puerta con seguridad para niños, esta función se podrá desactivar siguiendo estos pasos:

- Mantenga presionada la tecla "7" en el teclado numérico durante 3 segundos; luego,
- Presione y libere la tecla "9"; finalmente,
- Presione y libere la tecla "0".

• Se escucharán dos pitidos breves y en la pantalla parpadeará "UnLo" para confirmar que la condición por omisión se actualizó de forma exitosa. Para reactivar la puerta del horno con seguridad para niños, repita los pasos 1 a 3 que figuran más arriba. La pantalla exhibirá "Locked" (Bloqueado) / "Lock icon" (Icono de bloqueo) o "Loc" (Bloqueado) para confirmar que la función fue reactivada.

Consejos para la Solución de Problemas... Antes de solicitar el servicio técnico

Para acceder a consejos adicionales para la solución de problemas.

Problema	Causa Posible	Qué Hacer
El horno no se enciende	Es posible que haya un fusible quemado en su hogar o que se haya desconectado el disyuntor.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Pico de tensión	Desenchufe el horno microondas; luego vuelva a enchufarlo.
	El enchufe no está totalmente insertado en el tomacorriente.	Asegúrese de que el cable de 3 patas del horno esté completamente insertado en el tomacorriente.
	La puerta no está cerrada de forma segura.	Abra la puerta y cierre la misma de forma segura
El panel de control está iluminado, pero el horno aún no se inicia	La puerta no está cerrada de forma segura.	Abra la puerta y cierre la misma de forma segura
	El botón START/PAUSE no se presionó luego de ingresar la selección de la cocción.	Presione START/ PAUSE
	Otra selección ya fue ingresada en el horno y el botón Cancel/Off no se presionó para cancelar la misma.	Presione CANCEL/OFF
	El tiempo de cocción no se ingresó luego de presionar COOK TIME .	Asegúrese de haber ingresado el tiempo de cocción luego de presionar Cook Time
	Se presionó Cancel/Off de forma accidental.	Reinicie el programa de cocción y presione Start
"LOC" aparece en la pantalla	El control fue bloqueado. (Función no disponible en modelos CMO con "Airfry" (Fritura con Aire)).	Mantenga presionado "0" durante unos 3 segundos para desbloquear el control.
"LOCKED" (Bloqueado) o "LOCK ICON" (Icono Bloqueado) aparece en la pantalla	La función Child Lock (Bloqueo de Pantalla) está activada.	Para más instrucciones, consulte la página 4.
Escucha un pitido inusual en tono bajo	Intentó cambiar el nivel de potencia cuando no es permitido	Muchas de las funciones del horno están preconfiguradas y no se pueden modificar.
"En" aparece en la pantalla	Al usar un programa de Cocción con Sensor, la puerta fue abierta o se presionó START/PAUSE antes de que se pudiera detectar el vapor.	SENSOR ERROR se deslizará hasta que se presione CANCEL/OFF
	No se detectó vapor en una cantidad de tiempo máxima	Use COOK TIME para calentar durante más tiempo
Cantidad de comida demasiado grande para usar Sensor Heat	Sensor Reheat es para porciones individuales de comidas recomendadas.	Use COOK TIME para grandes cantidades de comida
Hay chispas en el horno (arcos eléctricos)	- Metal o papel de aluminio en contacto con el costado del horno. - Soporte del anillo giratorio no instalado correctamente. - Papel de aluminio no moldeado a la comida (los extremos hacia arriba actúan como antenas). - Metales, tales como precintos, pinchos de ave, o platos con rebordes dorados, en el microondas. - Toallas de papel reciclable que contengan pequeños trozos de metal usadas en el microondas - Instalación incorrecta del estante de metal (en algunos modelos), donde tiene contacto con la pared del microondas.	Verifique que el soporte del anillo giratorio y (si se aplica) el estante metálico se encuentren instalados de forma correcta. Retire del horno otras fuentes de arcos eléctricos.

Ítems normales con su horno microondas

- Humedad en la puerta y las paredes del horno mientras cocina. Limpie la humedad con una toalla de papel o con una tela suave.
- Humedad entre los paneles de la puerta del horno al cocinar ciertas comidas. La humedad se debería disipar en breve una vez finalizada la cocción.
- Hay escape de vapor desde el contorno de la puerta.
- Reflejo de luz alrededor de la puerta o la cubierta exterior.
- Luz del horno tenue y cambio del sonido del pitido en niveles de potencia que no son altos.
- Ruidos mientras el horno está en funcionamiento.

NOTE: In order to ensure the highest possible standard for refurbished items, all units are thoroughly inspected as part of the process. For this item, water may be used during the refurbishing process and so; you may notice some condensation in the water reservoir. It is recommended to rinse the water reservoir with fresh water prior to its first use.

